



FÉNYFORRÁS

9 db Samsung LED + 2db Vörös LED

ÁRAMFORRÁS

2 x AA vagy 1 x CR123A (Nem tartozék)

FÉNYERŐ

200 Lumens

MŰKÖDÉSI IDŐ

7 óra

MÉRETEK

70 x 60 x 46 mm

SÚLY

60g (elemek nélkül)

TARTÓ ESZKÖZÖK

Függesztő fül & Mágneses Tartó

MŰKÖDTETÉS

• Tartsa lenyomva 1 másodpercig a fehér fény üzemmód BEKAPCSOLÁSÁHOZ. Ebben az üzemmódban a gomb egyszeri lenyomásával választhat a Fényes-Közepes-Halvány üzemmódok közül.

• Fehér fény üzemmódban nyomja meg a gombot kétszer a vörös SOS mód aktiválásához. Nyomja meg a gombot még egyszer a vörös üzemmód BEKAPCSOLÁSÁHOZ.

• KIKAPCSOLÁSHOZ tartsa a gombot 1 másodpercig lenyomva.

ANSI FL 1	FÉNYES	KÖZEPES	HALVÁNY	ENERGIATA-KÁREKÖS	VÖRÖS
	200 LUMENS	100 LUMENS	50 LUMENS	15 LUMENS	✓
	5m - (Maximális hatótáv)				
	7h	14h	28h	90h	—
	✓				

* Világó üzemmódban a fényerő az ANSI FL1 szabvány szerint nem mérhető.

FIGYELMEZTETÉS

- SOHA NE nézzen néhány másodpercnél tovább közvetlenül a LED fényforrásba.
- SOHA NE ENGEDJE, hogy gyerekek szülői felügyelet nélkül használják a LED fényforrást.
- Amennyiben hosszabb ideig nem használja a LED fényforrást, tárolás előtt távolítsa el az elemeket.

FIGYELEM: CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLHATJA.



ŽARÓVKA

9 szt Samsung LED + 2 szt Red LED

BATERIE

2 x AA lub 1 x CR123A (brak w zestawie)

JASNOŚĆ

200 Lumenów

CZAS PRACY

7 godzin

WYMIARY

70 x 60 x 46 mm

WAGA

60 g (bez baterii)

SPOSÓB WIESZANIA

Pętla do zawieszenia i magnetyczna podstawa

FUNKCJE

• Aby włączyć tryb biały, wciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę. W trybie białym wciśnij przycisk, aby ustawić jasność High-Middle-Low.

• W trybie białym dwukrotnie wciśnij szybko przycisk, aby wejść to trybu czerwonego SOS. Wciśnij raz jeszcze, aby włączyć tryb czerwony.

• Aby wyłączyć lampkę, wciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę.

ANSI FL 1	HIGH	MED	LOW	ENERGY	RED
	200 LUMENŲ	100 LUMENŲ	50 LUMENŲ	15 LUMENŲ	✓
	5m - (Maks. Odległość)				
	7h	14h	28h	90h	—
	✓				

* Dane trybu migania nie mogą być zmierzone wg standardu ANSI FL1.

!OSTRZEŻENIE

- NIE patrz bezpośrednio w świecącą diodę LED dłużej niż kilka sekund.
- NIE należy pozwalać dzieciom na używanie latarki LED bez nadzoru osób dorosłych.
- W przypadku nieużywania przez dłuższy czas latarki LED lub na czas jej przechowywania, należy wyjąć baterie.

UWAGA: PROSIMY UŻYWAĆ NA WŁASNE RYZYKO



ŽÁROVKA

9ks Samsung LED + 2ks Red LED

BATERIE

2 x AA or 1 x CR123A (Nejsou součástí balení)

SVÍTIVOST

200 Lumenů

PROVOZNÍ DOBA

7 hodin

VELIKOST

70 x 60 x 46 mm

VÁHA

60g (bez baterii)

PŘÍPEVNĚNÍ

Smyčka & Magnetická základna

FUNKCE

• Zmačkněte a přidržte po dobu 1 vteřiny pro zapnutí bílého módu. V bílém režimu stiskněte ještě jednou pro přechod na Vysoký – Střední – Nízký režim.

• V bílém režimu rychle dvakrát stiskněte pro přechod do červeného SOS režimu. Stiskněte ještě jednou pro zapnutí červeného režimu.

• Stiskněte a podržte po dobu jedné 1 vteřiny pro vypnutí.

ANSI FL 1	VYSOKÝ	STŘEDNÍ	NÍZKÝ	NABÍTÍ	ČERVENÝ
	200 LUMENŮ	100 LUMENŮ	50 LUMENŮ	15 LUMENŮ	✓
	5m - (Max. vzdálenost)				
	7h	14h	28h	90h	—
	✓				

* Výdrž baterie u blikačho režimu nelze měřit pomocí ANSI FL1 Standard.

VAROVÁNÍ!

- Nedívejte se přímo do LED světla po dobu více než několika sekund.
- Nedovoľte dětem používat LED světlo bez dozoru dospělého člověka.
- Vyjměte baterie, pokud nebude zařízení používáno delší dobu nebo bude uskladněno.

VAROVÁNÍ: POUŽÍVEJTE NA VLASTNÍ ZIKO



ЛАМПА

9 x Samsung LED + 2 x красных LED

БАТАРЕЯ

2 x AA или 1 x CR123A (приобретаются отдельно)

ЯРКОСТЬ

200 люмен

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

7 ч

РАЗМЕР

70 x 60 x 46mm

ВЕС

60г (без батарей)

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДВЕШИВАНИЯ

Петля для подвеса и магнитное основание

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

• Нажмите и удерживайте кнопку для активации белого режима. Нажимайте на кнопку, чтобы поочередно перейти в режимы Максимальной, Средней и Слабой яркости.

• Находясь в белом режиме, дважды быстро нажмите на кнопку для перехода в красный режим SOS. Нажмите снова для перехода в красный режим.

• Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы отключить фонарь.

ANSI FL 1	Максимальный	Средний	Слабый	Сберегающий	КРАСНЫЙ
	200 люмен	100 люмен	50 люмен	15 люмен	✓
	5m - (Максимальная дальность)				
	7ч	14ч	28ч	90ч	—
	✓				

* Параметры мигающего режима не могут быть определены по стандарту ANSI FL 1.

!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не направлять прямой свет в глаза больше нескольких секунд.
- Не разрешать детям пользоваться фонарем без присмотра старшего.
- Вынуть батареи в случае неиспользования фонаря длительное время или перед хранением.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПОЖАЛУЙСТА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ, НО НА СВОЙ РИСК



BULB

9ks Samsung LED v kombinácii s 2ks červené LED

Batérie

2 x AA alebo 1 x CR123 A

Svetelnosť

200 lumenov

Výdrž

7hodin

Veľkosť

70 x 60 x 46mm

Váha

60g

Závesný systém

Závesné očko, magnetický systém

FUNKCIE

• Stlačte a držte cca 1 sek. Pre biely mód, V bielom móde stlačte ešte raz na reguláciu a menenie cyklov – vysoký-stredný-nízka svetelnosť.

• V bielom móde stlačte 2 x rýchlo a dostaneme sa do tzv. SOS červeného módu. Stlačte ešte raz pre červený mód.

• Stlačte ešte raz na sekundu a vypnete.

ANSI FL 1	VYSOKÁ	STREDNÁ	NÍZKA	ENERGIE	ČERVENÉ SVETLO
	200 LUMEN	100 LUMEN	50 LUMEN	15 LUMEN	✓
	5M MAXIMÁLNA VZDIALENOSŤ				
	7hod	14hod	28hod	90hod	—
	✓				

* Blikačij mód nemôže byť zmerany cez ANSI FL1 štandard.

UPOZORNENIA

!!! Nikdy sa nedívať dlhšie priamo do led svetla
!!! Nenechávajte bez dozoru v prítomnosti detí bez dozoru dospelého
!!! Vyberte batériu pokiaľ sa svetlo nebude dlhšie používať, alebo pred jeho skladovaním.
VAROVANIE: PROSIM POUŽÍVAJTE NA VLASTNÉ RIZIKO



BULB

9 pcs Samsung LED + 2pcs Red LED

BATTERY

2 x AA or 1 x CR123A (Not Included)

BRIGHTNESS

200 Lumens

RUN TIME

7 hours

SIZE

70 x 60 x 46 mm

WEIGHT

60g (excluding battery)

HANGING FACILITY

Hanging Loop & Magnetic Base

FUNCTION

- Press and hold for 1 second for white mode ON. In white mode press once again to cycle through High-Mid dle-Low brightness.
- In white mode, press twice quickly, to go to red SOS mode. Press once again for red mode ON.
- Press and hold for 1 second for OFF.

ANSI FL 1	HIGH	MED	LOW	ENERGY	RED
	200 LUMENS	100 LUMENS	50 LUMENS	15 LUMENS	✓
	5m - (Max Distance)				
	7h	14h	28h	90h	—
	✓				

* Flashing mode specifications cannot be measured by ANSI FL1 Standard.

!WARNING

- Do NOT look directly into the LED light for more than a few seconds.
- Do NOT allow children to use LED light unless under the supervision of an adult.
- Remove the battery if not using the LED light for long period or before storage.

CAUTION: USE AT YOUR OWN RISK



AMPOULE

9 DEL Samsung et 2 rouges

ALIMENTATION

2 x AA ou 1 x CR123A (non fournies)

ECLAIRAGE

200 lumens

AUTONOMIE

7 heures

DIMENSIONS

70x60x46mm

POIDS

60g (sans alimentation)

SYSTEME DE SUSPENSION

Crochet avec mousqueton et embase magnétique

UTILISATION

- Presser et maintenir pour une seconde pour mettre en marche le mode éclairage blanc. Une fois sur ce mode, chaque pression fera passer au mode suivant dans l'ordre FORT-MOYEN-FAIBLE.
- En mode éclairage blanc, presser rapidement deux fois pour passer au mode rouge SOS. Presser encore une fois pour passer au mode rouge constant
- Presser et maintenir 1 seconde pour éteindre

ANSI FL 1	FORT	MOYEN	FAIBLE	ENERGIE	ROUGE
	200 LUMENS	100 LUMENS	50 LUMENS	15 LUMENS	✓
	5m - (Distance Maxi)				
	7h	14h	28h	90h	—
	✓				

* Les modes clignotants ne peuvent être mesurés par le standard ANSI FL1

ATTENTION!

- Ne jamais regarder directement dans le faisceau lumineux de la diode pour plus de quelques secondes
- Ne jamais laisser les enfants utiliser cette lampe sans la supervision d'un adulte
- Toujours ôter les piles avant des périodes prolongées de non utilisation

MISE EN GARDE: UTILISATION À VOS PROPRES RISQUES



LAMP

9 pcs Samsung LED + 2pcs Rode LED

BATTERIJ

2 x AA of 1 x CR123A (Niet Meegeleverd)

HELDERHEID

200 Lumens

GEbruIKSTIJd

7 uren

AFMETINGEN

70 x 60 x 46 mm

GEWICHT

60g (exclusief batterij)

OPHANG VOORZIENING

Ophangoog & Magnetische Basis

BEDIENING

- Duw in en houd 1 seconde vast voor witte modus AAN. In witte modus duw nogmaals in om te wisselen tussen Hoge-Gemiddelde-Lage helderheid.
- In witte modus, duw tweemaal snel in om naar de rode SOS modus te gaan, duw nogmaals in voor de rode modus AAN.
- Duw in en houd 1 seconde in voor UIT.

ANSI FL 1	HOOG	MIDDEN	LAAG	ENERGIE	ROOD
	200 LUMENS	100 LUMENS	50 LUMENS	15 LUMENS	✓
	5m - (Maximale Afstand)				
	7h	14h	28h	90h	—
	✓				

* Flits modus specificaties kunnen niet worden gemeten volgens de ANSI FL 1 Standard.

!WARNING

- Kijk NIET langer dan enkele seconden direct in het LED licht.
- Laat kinderen NOOIT het LED licht gebruiken, tenzij onder supervisie van een volwassene.
- Verwijder de batterij als het LED licht langere tijd niet wordt gebruikt, of wordt opgeslagen.

LET OP: GEBRUIK OP EIGEN RISICO



BIRNE

9 Stück Samsung LED + 2 rote LED

BATTERIE

2 x AA oder 1 x CR123A (nicht enthalten)

HELLIGKEIT

200 Lumen

LEUCHTDAUER

7 Stunden

GRÖSSE

70 x 60 x 46 mm

GEWICHT

60g (ohne Batterie)

AUFHÄNGEVORRICHTUNG

Hängeschlaufe & Magnetfuß

FUNKTION

- Halten Sie 1 Sekunde lang gedrückt, um den Weißlichtmodus einzuschalten. Drücken Sie im Weißlichtmodus noch einmal, um die Hoch-Mittel-Niedrig-Helligkeit zu durchlaufen.
- Drücken Sie im Weißlichtmodus zweimal schnell, um zum roten SOS-Modus zu wechseln. Nochmals drücken, um den Rotlichtmodus einzuschalten.
- Halten Sie 1 Sekunde lang gedrückt für AUS

ANSI FL 1	HOCH	MITTEL	NIEDRIG	ENERGIESPARMODUS	ROT
	200 LUMEN	100 LUMEN	50 LUMEN	15 LUMEN	✓
	5m - (Max. Entfernung)				
	7h	14h	28h	90h	—
	✓				

* Blinkmodus-Spezifikationen können durch den ANSI FL1 Standard nicht gemessen werden.

!WARNING

- Schauen Sie nicht länger als ein paar Sekunden direkt in das LED-Licht.
- Lassen Sie Kinder nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen LED-Licht verwenden.
- Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie das LED-Licht längere Zeit nicht benutzen oder vor der Lagerung.

ACHTUNG: VERWENDUNG AUF EIGENE GEFAHR



BULBO

9 LED Samsung + 2 LED rossi

BATTERIE

2 x AA oppure 1 x CR123A (non inclusa)

LUMINOSITA'

200 Lumens

AUTONOMIA

7 ore

DIMENSIONI

70 x 60 x 46 mm

PESO

60g (batterie escluse)

FISSAGGIO

Moschettone & Base Magnetica

FUNZIONAMENTO

- Mantenere premuto il pulsante per 1 secondo per attivare la "modalità bianco". In tale modalità, premere ancora il pulsante per passare attraverso i livelli di luminosità Alto-Medio-Basso.
- In "modalità bianco" premere 2 volte in rapida successione il pulsante per attivare la modalità SOS. Premere nuovamente per attivare la modalità con luce rossa.
- Mantenere premuto il pulsante per 1 secondo per lo spegnimento.

ANSI FL 1	ALTO	MEDIO	BASSO	ENERGIA	ROSSO
	200 LUMENS	100 LUMENS	50 LUMENS	15 LUMENS	✓
	5m - (Distanza Massima)				
	7ore	14ore	28ore	90ore	—
	✓				

* Le specifiche in modalità lampeggio non possono essere misurate con lo standard ANSI FL1.

!ATTENZIONE

- NON osservare direttamente la luce del LED per più di qualche secondo.
- NON consentire a bambini di utilizzare la lampada a LED senza la supervisione di un adulto.
- Rimuovere le batterie se la lampada a LED non viene utilizzata per un lungo periodo.

ATTENZIONE: DA UTILIZZARE A VOSTRO RISCHIO PERSONALE